

VONETS 更新固件指南

注意事项:

给 VONETS 产品供电电源尽量使用合格电源适配器供电, 与 VONETS 产品额定电压范围内供电, 输出电流需稳定;

如果是 5G 产品, 要求电压范围一般是 DC5V 至 15V, 输出功率不小于 10W, 典型供电电源是 5V/2A, 除了输出功率以外, 要求电源的输出纹波小于 100mv, 瞬态响应要尽可能的快! 还有我们的设备是最好不要用升压或变压以后的电源供电;

切记升级过程中, 切勿断电! 否则影响软件读写闪存过程导致损坏。

1. VONET 设备上电开机后将网线连接到路由器 (或者配置它无线连接到路由器的 WiFi, 使其具备上网功能, 连接可用热点操作可参考[网桥快速配置指南](#));
2. PC 或者智能手机无线连接 VONETS 的热点 (沿用上级网络热点后名称+VONETS 设备 MAC 地址后两位, 如无沿用上级热点, 热点名称应为 VONETS_2.4G_MAC 地址后四位);
3. 打开浏览器, 在地址栏输入 <http://vonets.cfg> 进入配置页;

4. 固件升级

①点击远程固件升级下载升级文件;



②提示升级文件下载成功后, 点击第二步开始固件升级;



③固件升级成功后，点击第三步重启设备；



7. 重启设备后，等待 VONETS 设备指示灯快闪闪烁，然后再次重置 VONETS 设备完成升级（长按重置按钮 5 秒，然后松开，等待指示灯慢闪->停止->最后恢复快速闪烁，整个升级过程完成）。